


СХЕМА МОНТАЖА



СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ДОБОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШПОНКИ



! при необходимости добор отрезается на нужную ширину  
!! при глубине части проема, требующей обрамления, свыше 200 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку

Для декоративного оформления проема входной двери вы можете использовать телескопические наличники и доборы, а для безукоризненного результата - наш новый профиль «опорный элемент». Особенно это важно если вы имеете дело с неидеально ровными стенами, каких большинство.

Для обрамления проема вам необходимо приобрести:


- 3 опорных элемента
- 3 телескопических наличника
- при необходимости: телескопические доборы, шпонки

**Цвет:** Snow Melinga, Grey Pro, Bianco Veralinga, Cappuccino Melinga, Grey Melinga, Look Art, Nordic Oak, Riviera Ice, Slate Art, Snow Art, Super White, Wenge Melinga, Stormy Silk, White Wood, White Matt



**Размер:** высота проема до 214 см, ширина проема до 225 см, толщина стены от 70 мм

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Наличник «Т»



Шпонка



Добор «Т»



Опорный элемент

